

Gleitschuh für Zunge

1-103

RoHS
WEEEDIN
61373

Vorteile

- Zweiteilig.
- Werkzeuglose Montage.
- Passend für Zungen ab 35mm, Produkt-System 1-102 und 7-105.
- Kein Abrieb von Metall und damit Sicherheit bei elektronischen Einbauten.
- Gute Gleiteigenschaften, daher geringere Reibwerte/Schließmomente.
- Montage erfolgt bei eingebautem Drehriegel, jederzeit nachrüstbar.
- Rüttel- und vibrationssicher nach DIN EN 61373.

Werkstoffe

- **Gleitschuh:** POM, Natur

Anmerkungen

Der Gleitschuh kann bei folgenden Zungen **nicht** verwendet werden: 200-0606, 200-0608, 200-0610, 200-0613, 200-0614, 200-0402, 200-0404, 200-0406, 200-0408, 200-0410, 200-0506, 200-0508 und 200-0510 und **nicht** für 3-Punkt Zungen Produkt-System 2-150 und Flügelzungen Produkt-System 1-102 und 7-105.

1. Auflauf 3mm
2. Riegel unter der Zunge platzieren.
3. Gehäuse auf Zunge und Riegel schieben.
4. Riegel muss hörbar im Fenster einrasten.

Achtung: Das H-Maß der Zunge verringert sich um 2mm. Z.B. Zunge 200-0418 (H-Maß 18mm) ergibt ein H-Maß von 16mm.

Gleitschuh

Produktnummer	Liefereinheit
200-9622.00-00000	10 Stck

